



CLIP
SIG
HIGH
-15 +15
MID
-15 +15
LOW
-15 +15
CH 1

CLIP
SIG
HIGH
-15 +15
MID
-15 +15
LOW
-15 +15
CH 2

CLIP
SIG
HIGH
-15 +15
MID
-15 +15
LOW
-15 +15
CH 3

CLIP
SIG
HIGH
-15 +15
MID
-15 +15
LOW
-15 +15
CH 4

CLIP
SIG
CH 5

CLIP
SIG
CH 6

CLIP
SIG
CH 7

CLIP
SIG
CH 8

CLIP
0
-10
-20
SIG
HIGH
-15 +15
LOW
-15 +15
MUTE
0 10

CLIP
0
-10
-20
SIG
HIGH
-15 +15
LOW
-15 +15
MUTE
0 10

CLIP
0
-10
-20
SIG
HIGH
-15 +15
LOW
-15 +15
MUTE
0 10

CLIP
0
-10
-20
SIG
HIGH
-15 +15
LOW
-15 +15
MUTE
0 10

PTL
AFL
POWER
M804
4CH PRE AMPLIFIER

SOUNDCHOICE
PROAUDIO